

LED dimmer Impuls og/eller trådløst
LED dimmer impuls/RF SC El. nr 1411188

LED dimmer for 12-36V DC med 4x5A utganger. Settes enkelt opp mot trådløse brytere, potmeter eller fjernkontroll ved å trykke «learn» knapp på dimmeren etterfulgt av et kort trykk på senderen. Kvitterer med at lyset blinker en gang. Har også mulighet for tilkobling av impulsbryter. For å slette oppmeldte sendere og tilbake stille dimmeren tilbake til fabrikkstandard, holdes «learn» knappen inne i mer enn 5 sek. Fjernkontroll RF SC 4 kanaler El. nr 1411164 gjør det mulig og styre alle fire utganger individuelt.



Potmeter RF SC
El. nr 1410500




Bryter 1-Kanal RF SC
El. nr 1410576



Bryter 2-Kanal RF SC
El. nr 1410577

Fjernkontroll RF SC 4 kanaler El. nr 1411164

Fjernkontroll for individuell styring av 4 utganger på LED dimmer impuls/RF SC ELC (El. nr 1411188) Settes opp mot LED dimmer ved å trykke «learn» på dimmeren etterfulgt av et trykk på  eller 

 Kort trykk = På (siste innstilte nivå). Langt trykk = dim opp

 Kort trykk = Av. Langt trykk = dim ned

  Alle kanaler på/av på siste innstilte nivå

